



Инструкция за програмиране на дистанционно STB MAG-250



1. Натискат се едновременно и се задържат за 2 секунди бутоните **On/Off** и **A/V**. Когато зеленият диод на **On/OFF** бутона спре да мига и премине в постоянен режим на работа, това означава, че дистанционното е в режим на програмиране.

2. Желаният бутон за програмиране се натиска веднъж, без да се задържа. Зеленият диод започва да мига.

3. Дистанционното на другото устройство се насочва срещу това на **STB** устройството като се задържа желаният бутон от него (Пример: натиска се постоянно Volume + на дистанционното на телевизора). След две бързи премигвания на зеления диод, може да се продължи програмирането на другите бутони.

4. Програмирането се завършва и записва с едновременно натискане на бутоните **On/Off** и **A/V**, при което зеленият диод изгасва.

5. При препрограмирането на бутоните за увеличаване и намаляване на звука, функционалността им за контролиране на **STB MAG-250** се загубва. Препоръчително е, в случай, че ще се ползват, преди препрограмирането им да бъде увеличено нивото на звука на бокса на около **80%**.

6. При необходимост да се възстановят настройките по подразбиране (съотв. **VOLUME** бутоните да възстановят функцията си за управление на **STB**), се натискат едновременно бутони **SETUP** и **OK**, като се задържат 2 секунди. Червеният светодиод примигва пет пъти и дистанционното е нулирано.