



За да синхронизирате **Power бутон**,  
С който да включвате и изключвате  
Телевизора си, направените следното:

1. Задръжте едновременно бутон **"Home" + "FN"** за **5-7 секунди**.
2. Светва зелен LED индикатор с постоянна светлина, което означава, че дистанционното е готово за синхронизиране
3. Натиснете **Power бутон** на дистанционното, което ще конфигурира.
4. Насочете IR на дистанционното на телевизора ви срещу дистанционното на приемникът TVIP и натиснете едновременно Power бутоните на двете дистанционни за 2-3 секунди. Зеленият индикатор ще започне да премигва, което означава, че очаква потвърждение за извършената конфигурация.
5. Натиснете бутонът **"FN"** за да потвърдите направената конфигурация.

Ако не се получи при първоначален опит, моля следвайте отново всички стъпки.