

25
ГОДИНИ



ComNet
NEW GENERATION TELECOM



ИНСТРУКЦИЯ ЗА TVIP

1. Натиснете бутона „SET“ на програмируемото дистанционно управление и го задръжте за 2 секунди, докато червеният светодиод стане ярък. Сега дистанционното управление е готово за програмиране.
2. Натиснете произволен бутон от групата „TV CONTROL“, който искате да програмирате, и червеният светодиод започва да мига.
3. Насочете двете дистанционни управления едно срещу друго на разстояние около 1 см. Натиснете и задръжте бутона за 2 секунди на дистанционното управление на телевизора, което искате да обучите .
4. След три бързи премигвания и когато червеният светодиод свети постоянно, програмирането на бутона на дистанционното управление е завършено.
5. Повторете тези действия на програмиране за всички необходими бутони.
6. За да завършите процеса на програмиране и да запазите новите настройки на програмируемото дистанционно управление, натиснете бутона “SET”. Червеният светодиод трябва да се изключи.

Дистанционното управление е готово за употреба.