



Настройване на дистанционното за работа



● За да синхронизирате **POWER** бутон с който да включвате и изключвате телевизора си, направете следното:

● 1. Задръжете едновременно бутон **HOME + FN** за **5-7 секунди**.

● 2. Светва зелен **LED** индикатор с постоянна светлина, което означава, че дистанционното е готово за синхронизиране.

● 3. Натиснете **POWER** бутон на дистанционното, което ще конфигурирате.

4. Насочете **IR** на дистанционното на телевизора ви срещу дистанционното на **TVIP** приемника и натиснете едновременно бутоните на двете дистанционни за **2-3 секунди**.

Зеленият индикатор ще започне да премигва, което означава, че очаква потвърждение за извършената конфигурация.

5. Натиснете бутон **FN**, за да потвърдите направената конфигурация.

Ако не се получи при първоначален опит, моля следвайте отново всички стъпки.